

DELTA VISIONE
DV-Vision

Sistemi di visione e di video-sorveglianza

DELTA VISIONE

INDICE

Introduzione	4
Simbologia utilizzata	5
Avvertenze	5
Compatibilità	5
Alterazioni e incompatibilità	5
Accesso ai moduli di modifica	5
Il mondo DV-Vision	6
Introduzione	6
Il software	6
L'architettura del sistema	7
Requisiti hardware	7
Differenze rispetto alla versione 1.0	8
Le soluzioni HW: i prodotti	8
DV-Vision Mobile	9
DV-Vision Light	10
DV-Vision Full	10
DV-Vision: amministrazione e parametri	14
L'interfaccia	14
Impostazione dei parametri	16
Gestione dell'accesso	16
Numero della centralina	16
Definizione dei preset e dei percorsi	17
Virtual I/O	17
Motion detection	17
Sincronizzazione oraria	18
Allineamento dell'immagine	18
Amministrazione avanzata	19
Accesso alla centralina	19
Impostazioni di rete	19
Aggiornamento	19

Salvataggio e ripristino impostazioni	19
Informazioni sulla centralina	20
DV-Vision: la visualizzazione on-line	21
L'interfaccia	21
I comandi	22
Interazione con il brandeggio	24
Scadenza sessione	25
DV-Vision: Registrazione	26
L'interfaccia	26
I comandi	27
Utilizzo del navigatore	28
Download dei filmati	29
Visualizzazione dei filmati scaricati	30
Scadenza sessione	31
Il software cartografico	32
Introduzione	32
Autenticazione	33
L'interfaccia	33
DV-Vision Monitor: il software di monitoraggio	36
Introduzione	36
SW di gestione e amministrazione	36
Impostazione dei parametri	38
Configurazione HW	41
Personalizzazioni	42

Capitolo 1

Introduzione

Il presente manuale di istruzioni si riferisce ad un sistema ad esclusivo uso professionale, per il corretto funzionamento del quale è impossibile sostituire l'esperienza dell'utilizzatore ed è necessario avvalersi di personale esperto e qualificato. Pertanto, pur essendo stata posta ogni cura nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale, DELTA VISIONE s.r.l. non può assumersi nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa.

L'utilizzatore è tenuto a conservare il presente manuale per futuri riferimenti. A lui si demanda la responsabilità di una corretta conservazione del presente manuale, in modo che esso possa essere sempre disponibile per la consultazione.

Tutti i diritti relativi a testo, immagini e documentazione contenuta nel presente manuale sono riservati: ne è vietata la riproduzione, di qualsiasi parte e in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso scritto di DELTA VISIONE s.r.l., cui è possibile rivolgersi per richiedere eventuali altre copie o aggiornamenti del manuale.

DELTA VISIONE s.r.l. si riserva la facoltà di apportare variazioni alla produzione ed al manuale senza

Attenzione:

Se il contenuto del documento è di vostro interesse, per ottenere la versione completa del manuale siete pregati di riempire il form, presente on-line all'indirizzo:

<http://www.deltavisione.com/dv/contatti/richiesta.php>

DELTA VISIONE sr.l - . - Via Spegazzini, 4 - 10010 Bairo (TO), ITALIA - Tel: +39-0124-501858 Fax:+39-0124-501857 e-mail: info@deltavisione.com web: www.deltavisione.com

DELTA VISIONE



Please recycle